

## Zählerstände ablesen - OBS Büro-Centrum

Maschinen Typen	Wie drucke ich den Zählerstand aus?
<b>UTAX-Farb-MFP</b>	
P-C2655w	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
P-C3062i P-C3066i P-3562i P-C3566i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
P-C2480i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
356ci 301ci 350ci 400ci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>

## Zählerstände ablesen - OBS Büro-Centrum

Maschinen Typen

Wie drucke ich den Zählerstand aus?

UTAX-Farb-MFP

2507ci  
2506ci  
3206ci  
3207ci  
4006ci  
4007ci  
5006ci  
5007ci  
6006ci  
6007ci  
7006ci  
8006ci

1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.
2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.
3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt "Zähler" aufgeführt.

## Zählerstände ablesen - OBS Büro-Centrum

Maschinen Typen	Wie drucke ich den Zählerstand aus?
UTAX-SW-MFP	
P-4020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt "Listendrucke" auswählen dann die Taste [Rechts] drücken.</li> <li>3. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt "Statusseite" auswählen und 2x [OK] drücken.</li> </ol>
P-4026iw	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [Ja] bestätigen.</li> </ol>
P-4531	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Menü] drücken.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] dem Menüpunkt "Bericht drucken" auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>3. Den Menüpunkt "Statusseite" auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> </ol>
P-4536	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [Ja] bestätigen.</li> </ol>
P-4531i P-4536i P-5536i P-6036i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [Ja] bestätigen.</li> </ol>

## Zählerstände ablesen - OBS Büro-Centrum

Maschinen Typen	Wie drucke ich den Zählerstand aus?
UTAX-SW-MFP	
1855	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Bericht drucken' auswählen und mit [OK] bestätigen.</li> <li>4. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen und Ausdruck mit [OK] starten.</li> <li>5. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
2256	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Status/Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Mit der Taste [Rauf] oder [Runter] den Menüpunkt 'Bericht' auswählen und dann [OK] drücken.</li> <li>3. Den Menüpunkt 'Statusseite' auswählen, [OK] drücken und Ausdruck mit [Ja] bestätigen.</li> <li>4. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>
P-2540i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken.</li> <li>2. Menüpunkt [Listendruck] und anschließend [Bericht drucken] drücken.</li> <li>3. Auf [Statusseite] drücken und mit [ja] bestätigen.</li> </ol>
3262i 4062i 4056i 5056i 5057i 6056i 6057i 7056i 8056i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Taste [Zähler] drücken, um die Zählerübersicht zu öffnen.</li> <li>2. Auf den Button [Statusseite drucken] auf dem Touchscreen drücken.</li> <li>3. Der Zählerstand (Page Count) wird unter dem Abschnitt 'Zähler' aufgeführt.</li> </ol>